


Dosaatorpump PT-40

PROGRAMMEERIMINE



1. AEG

- Pane 3 kella märgile ja vali 6 tunni märkimiseks ja 8 minutite märkimiseks.
- Vajuta 5 päeva jaoks.
- Pane 3 RUN positsioonile

2. SISSE-VÄLJA

- Pane 3 P tähele ja esimene programm hakkab vilkuma. Nüüd on võimalik aeg paika panna
- Vajuta 6 tunniks ja 8 minutiteks
- Vajuta 5 päevaks- näitab valitud päeva
- Vajuta 4 kinnituseks ja mine OFF ehk väljalülitusprogrammile.
- Järgi punkte i.,ii. ja vajuta 4 kinnituseks ja mine järgmisele ON-OFF programmile.

3. NULLIMINE

- Vajuta 7 ja ekraan hakkab vilkuma

4. VAHELEJÄÄMIS FUNKTSIOON

- Aktiveerimiseks vajuta 9 kui 3 on RUN positsioonis
- Vahelejäätisprogramm lõpeb automaatselt kui järgmine programm algab
- Käsitsi lõpetamiseks vajuta jälle 9